

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/tooky-toy-th712n-stolik-edukacyjny-zoo-p-3679.html>



Tooky Toy TH712N Stolik edukacyjny Zoo

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6752
Kod EAN	6972633378457
Producent	Tooky Toy

Opis produktu

Tooky Toy TH712N Stolik edukacyjny Zoo

Drewniany stolik edukacyjny **Tooky Toy** to wielofunkcyjna zabawka stworzona z myślą o dzieciach już od 24. miesiąca życia. Dzięki pięknej, pastelowej kolorystyce i atrakcyjnym elementom w kształcie zwierząt i roślin, stolik idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza dziecięcych pokoi. Zabawka zapewnia bogatą stymulację sensoryczną, manualną oraz kreatywną.

Co można robić przy tym stoliku?

- **Prowadzić drewnianą kolejkę** wokół toru — idealna zabawa rozwijająca wyobraźnię i koordynację ręka-oko
- **Sortować klocki według kształtów i kolorów** — ćwiczy logiczne myślenie i rozpoznawanie kształtów
- **Przesuwać koraliki po metalowych torach** — wspiera rozwój motoryki małej i koncentracji
- **Obracać koła zębate** — dziecko uczy się związku przyczynowo-skutkowego
- **Tworzyć własne scenariusze zabawy** z udziałem zwierzątek i torów — wspiera kreatywność i mowę

Główne zalety:

- **Rozwój umiejętności manualnych** - zabawa wymaga precyzyjnych ruchów palców i dłoni
- **Bezpieczne materiały** - wykonany z wysokiej jakości drewna i pomalowany bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami
- **Solidna konstrukcja** - stabilny stolik zapewnia bezpieczną zabawę nawet bardzo ruchliwym maluchom
- **Estetyka i funkcjonalność** - łączy walory edukacyjne z pięknym wyglądem
- **Długi czas zabawy** - wiele funkcji w jednym meblu sprawia, że dziecko wraca do niego każdego dnia
- **Wspiera rozwój poznawczy i społeczny** - można bawić się samemu lub z rodzeństwem, ucząc się współdziałania

Stolik Tooky Toy to idealny prezent dla dziecka, które zaczyna odkrywać świat przez zmysły i działanie. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w przedszkolu czy sali zabaw. Pomaga w rozwijaniu podstawowych umiejętności niezbędnych na wczesnym etapie życia - od koordynacji ruchowej po rozpoznawanie kolorów, kształtów i rozwój mowy.

Charakterystyka:

- Solidny, drewniany stolik z ilustracjami i torami do jeżdżenia
- Drewniana kolejka (słoń, żyrafa, lew - 3 wagoniki)
- 3 klocki geometryczne (trójkąt, cylinder, sześcián)
- Kolorowy labirynt z przesuwanymi koralikami
- Obrotowe koła zębate
- Ruchome elementy i interaktywne dekoracje
- Elementy do sortowania i manipulacji
- Wiek dziecka: 24 miesiące+
- Liczba elementów: 7
- Materiał: Drewno FSC, metal
- Pakowanie: Kolorowy karton z rączką

Wymiary produktu:

Dł. 40 cm x szer. 40 cm x wys. 56,6 cm

Wymiary opakowania:

Dł. 41,5 cm x szer. 14 cm x wys. 41,5 cm

Waga netto: 3,3 kg

Waga brutto: 3,5 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Tooky Toy TH712N Stolik edukacyjny Zoo

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 24 miesięcy do 6 lat.

PRODUCENT:

Ningbo Tooky Toy Co., Ltd.
Building C4, No.11, 1000 Lane, Yunshan Road
National High-Tech Zone, Ningbo 315040, Zhejiang, Chiny
e-mail: tooky@tookytoy.com
www.tookytoy.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

INSTRUKCJA MONTAŻU: Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową dołączoną do zabawki. Przed zmontowaniem - trzymaj wszystkie elementy poza zasięgiem dziecka. Montaż produktu musi dokonywać osoba dorosła. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci.

Do montażu produktu wymagany jest śrubokręt krzyżakowy (nie wchodzi w skład zestawu). Prosimy używać ręcznego śrubokręta lub ustawić wkrętarke elektryczną na MINIMALNY MOMENT OBROTOWY, aby nie uszkodzić produktu. Jeśli minimalny moment obrotowy nie wystarcza do wkręcenia śrub, dokończyć montaż ręcznym śrubokrętem. Nie dokręcaj śrub całkowicie, dopóki wszystkie panele nie zostaną połączone. Pozostaw trochę luzu dla ewentualnych regulacji. Po zakończeniu montażu - dokończ dokręcanie wszystkich śrub ręcznym śrubokrętem. NIE DOKRĘCAJ ZA MOCNO! Nadmierne dokręcenie może spowodować pęknięcie produktu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego montażu nie będą objęte gwarancją. Stolik może zostać złożony na dwa sposoby - wybierz czy chcesz postępować wg kroków A-1 - A-3 czy B-1 - B-3.

OSTRZEŻENIA! Podczas zabawy dziecko musi się znajdować pod opieką osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Proszę zachować opakowanie na przyszłość jako odniesienie. Produkt musi być składany przez osobę dorosłą. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - należy zaprzestać użytkowania. Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach - takich jak np. wewnątrz domu. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - należy zaprzestać użytkowania. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie zamaczaj całkowicie drewna. Po wyczyszczeniu - wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Kolor i wzór produktu może różnić się od przedstawionego na rysunku.