

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/tooky-toy-tp528-toaletka-malej-ksiezniczki-motyl-p-3686.html>



# Tooky Toy TP528 Toaletka Małej Księżniczki Motyl

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>159,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>129,27 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>6759</b>                  |
| Kod EAN          | <b>6976831554828</b>         |
| Producent        | <b>Tooky Toy</b>             |

## Opis produktu

### Tooky Toy TP528 Toaletka Małej Księżniczki Motyl

Toaletka TP528 od Tooky Toy to uroczy, drewniany zestaw do zabawy w stylizacji i pielęgnacji, stworzony z myślą o dzieciach od 3. roku życia. Inspirowana motywem motyla, w pastelowych kolorach, zachwyca swoim designem i funkcjonalnością.

#### W skład zestawu wchodzi:

- Toaletka z lustrem w kształcie motyla z imitacją światełek,
- Szufladka na akcesoria,
- Drewniane kosmetyki i akcesoria:

- perfumy
- cień do powiek
- puder prasowany
- pomadka
- lakier do paznokci
- suszarka
- lusterko
- grzebień
- 2 gumki do włosów z serduszkami

#### Co można robić przy toalecie?

- **Naśladowanie codziennych rytuałów pielęgnacyjnych** - dziecko może udawać, że się maluje, czesze, „suszy” włosy lub używa perfum.
- **Przechowywanie i organizowanie** - szufladka pozwala na chowanie i porządkowanie akcesoriów, ucząc dziecko organizacji.
- **Zabawa w odgrywanie ról** - maluch może bawić się w salon kosmetyczny, fryzjera lub wcielać się w rolę księżniczki, mamusi, stylistki itp.
- **Zabawa z rodzeństwem lub koleżankami** - zestaw sprzyja wspólnej zabawie, rozwijając zdolności społeczne.

#### Zalety dla rozwoju dziecka

- **Rozwój wyobraźni i kreatywności** - zabawa w udawanie pomaga w budowaniu scenariuszy, tworzeniu ról i rozwijaniu myślenia symbolicznego.

- **Ćwiczenie motoryki małej** – otwieranie pudełek, nakładanie „makijażu”, czesanie włosów – to wszystko wspiera sprawność rąk i palców.
- **Rozwijanie umiejętności społecznych** – zabawa w grupie uczy dzielenia się, rozmowy i odgrywania ról społecznych.
- **Budowanie nawyków higienicznych** – choć to zabawa, dziecko poznaje podstawowe elementy pielęgnacji i dbałości o siebie.
- **Estetyka i porządek** – ucząc się organizować przestrzeń na toalecie, dziecko rozwija zmysł estetyczny i umiejętność dbania o własne rzeczy.

Toaletka Tooky Toy TP528 to bezpieczna, trwała i pięknie wykonana zabawka, która nie tylko sprawi dziecku wiele radości, ale też wspiera jego rozwój emocjonalny, społeczny i motoryczny. Idealna na prezent dla małej księżniczki!

#### Wymiary produktu:

Dł. 30 cm x szer. 22 cm x wys. 34,5 cm

#### Wymiary opakowania:

Dł. 35,5 cm x szer. 36 cm x wys. 21 cm

Waga netto: 2,8 kg

Waga brutto: 3,3 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.  
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Tooky Toy TP528 Toaletka Małej Księżniczki Motyl

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

OSTRZEŻENIA! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat! Małe elementy - ryzyko zadławienia.

#### PRODUCENT:

Ningbo Tooky Toy Co., Ltd.  
Building C4, No.11, 1000 Lane, Yunshan Road  
National High-Tech Zone, Ningbo 315040, Zhejiang, Chiny  
e-mail: tooky@tookytoy.com  
www.tookytoy.com

#### IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.  
Podkowy 18  
04-937 Warszawa, Polska  
email: info@pminvestment.pl  
www.pminvestment.pl

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

INSTRUKCJA MONTAŻU: Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową dołączoną do zabawki. Przed zmontowaniem - trzymaj wszystkie elementy poza zasięgiem dziecka. Montażu produktu musi dokonywać osoba dorosła. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci. Do montażu produktu wymagany jest śrubokręt krzyżakowy (nie wchodzi w skład zestawu). Prosimy używać ręcznego śrubokręta lub ustawić wkrętarke elektryczną na MINIMALNY MOMENT OBROTOWY, aby nie uszkodzić produktu. Jeśli minimalny moment obrotowy nie wystarcza do wkręcenia śrub, dokończyć montaż ręcznym śrubokrętem. Nie dokręcaj śrub całkowicie, dopóki wszystkie panele nie zostaną połączone. Pozostaw trochę luzu dla ewentualnych regulacji. Po zakończeniu montażu - dokończ dokręcanie wszystkich śrub ręcznym śrubokrętem. NIE DOKRĘCAJ ZA MOCNO! Nadmierne dokręcenie może spowodować pęknięcie produktu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego montażu nie będą objęte gwarancją. OSTRZEŻENIA! Podczas zabawy dziecko musi się znajdować pod opieką osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Proszę zachować opakowanie na przyszłość jako odniesienie. Produkt musi być składany przez osobę dorosłą. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - należy zaprzestać użytkowania. Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach - takich jak np. wewnątrz domu. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń - należy zaprzestać użytkowania. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szcztolką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie zamaczaj całkowicie drewna. Po wyczyszczeniu - wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Kolor i wzór produktu może różnić się od przedstawionego na rysunku.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zabawki oraz baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, przekaz zużyte baterie i zabawkę do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Możesz pomóc chronić środowisko przyczyniając się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu i baterii, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

#### WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Zabawka na baterie: 3xAAA (LR03) - baterie nie są dołączone do produktu. Instrukcja wymiany baterii poniżej.

Ostrzeżenie! Natychmiast pozbądź się baterii po wymianie. Zawsze trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.

Wymiany baterii może dokonywać tylko osoba dorosła.

Wymiana baterii:

B.1. Odkręć pokrywę komory baterii.

B.2. Wymij stare baterie i zastąp je nowymi (3 x AAA - LR03) - zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Zamknij komorę baterii pokrywą i dokręć śrubę.

B.3. Ponownie dokręć pokrywę baterii.

Baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy stosować tylko 3szt baterii typu AAA (LR03). Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-). Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

Wszelkie pozostałe informacje - znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na podanej stronie.

Link do instrukcji:

[www.pminvestment.pl/manual/tooky\\_toy\\_TP528\\_manual.pdf](http://www.pminvestment.pl/manual/tooky_toy_TP528_manual.pdf)