

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/tooky-toy-tp543-drewniana-kasa-sklepowa-p-3687.html>



Tooky Toy TP543 Drewniana kasa sklepowa

Cena brutto	54,90 zł
Cena netto	44,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6762
Kod EAN	6976831554958
Producent	Tooky Toy

Opis produktu

Tooky Toy TP543 Drewniana kasa sklepowa

Tooky Toy TP543 to pięknie wykonana, drewniana kasa fiskalna dla dzieci, która zamienia każdą zabawę w sklep w realistyczną i rozwijającą przygodę. Dzięki pastelowym kolorom, solidnemu wykonaniu i wielu akcesoriom, ta zabawka idealnie nadaje się do odgrywania scenek z życia codziennego.

Zestaw zawiera (łącznie 23 elementy):

- Drewnianą kasę z przyciskami i szufladą na pieniądze,
- Terminal płatniczy z kartą,
- Czytnik kodów kreskowych,
- Monety i banknoty w różnych nominałach,
- Paragon i ekran z napisem „WELCOME”.

Co można robić?

- **Bawić się w sklep** – obsługa klientów, przyjmowanie płatności, wystawianie paragonów.
- **Liczyć i wydawać resztę** – dzięki dołączonym banknotom i monetom.
- **Uczyć się korzystania z karty płatniczej** – terminal i drewniana karta uczą nowoczesnych form płatności.
- **Odtwarzać codzienne sytuacje** – zabawa rozwija wyobraźnię i umiejętności społeczne.

Korzyści edukacyjne:

- **Nauka liczenia i rozpoznawania nominałów,**
- **Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia,**
- **Ćwiczenie komunikacji i odgrywanie ról społecznych,**
- **Wspomaganie rozwoju motoryki małej** (naciskanie przycisków, manipulowanie elementami).

Kasa sklepowa Tooky Toy TP543 to doskonałe połączenie zabawy i nauki – estetyczna, bezpieczna i funkcjonalna zabawka, która uczy i bawi przez długie godziny!

Wymiary produktu:

Dł. 13,1 cm x szer. 16 cm x wys. 11,5 cm

Wymiary opakowania:

Dł. 17 cm x szer. 13,7 cm x wys. 17 cm

Waga netto: 0,4 kg

Waga brutto: 0,6 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Tooky Toy TP543 Drewniana kasa sklepowa

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

OSTRZEŻENIA! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat! Małe elementy - ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:

Ningbo Tooky Toy Co., Ltd.
Building C4, No.11, 1000 Lane, Yunshan Road
National High-Tech Zone, Ningbo 315040, Zhejiang, Chiny
e-mail: tooky@tookytoy.com
www.tookytoy.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

OSTRZEŻENIA! Podczas zabawy dziecko musi się znajdować pod opieką osoby dorosłej. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Opakowanie nie jest zabawką, po rozłożeniu zabawki – należy je usunąć. Proszę zachować opakowanie na przyszłość jako odniesienie. Produkt musi być składany przez osobę dorosłą. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – należy zaprzestać użytkowania. Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wewnątrz domu. Przed każdym użyciem osoba dorosła musi sprawdzić stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – należy zaprzestać użytkowania. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie zamaczaj całkowicie drewna. Po wyczyszczeniu - wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Kolor i wzór produktu może różnić się od przedstawionego na rysunku.