

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-44042-polarb-piramidka-edukacyjna-piesek-p-2012.html>



Viga 44042 PolarB Piramidka edukacyjna Piesek

Cena brutto	32,90 zł
Cena netto	26,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3266
Kod EAN	6971608440427
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 44042 PolarB Piramidka edukacyjna Piesek

Piramidka Edukacyjna Piesek od firmy Viga to klasyczna zabawka dla najmłodszych, która zapewni Twojemu dziecku radosną, ciekawą i kreatywną zabawę.

Pastelowy Piesek zbudowany jest z 6 krążków-klocków w różnych rozmiarach i kolorach, w tym jeden w kształcie główki Pieska. W podstawie umieszczony jest bolec do nakładania elementów wieży. Zabawka idealna dla maluszków rozpoczynających układania klocków. Piramidka wspomaga rozwój koordynacji ręka-oko, logicznego myślenia, dodatkowo wspomogę naukę rozpoznawania kolorów.

Cała seria zabawek POLAR BEAR została stworzona przez firmę VIGA aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w „polarne” barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM). Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 24M+.

Wymiary opakowania:

dł: 128mm x szer: 90mm x wys: 178mm

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Sp. z o.o. Sp. k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44042 PolarB Piramidka edukacyjna Piesek

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 24 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.