Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44053-sorter-ksztaltow-zegar-p-2222.html



Viga 44053 Sorter kształtów Zegar

Cena brutto	**44,90 zł**
Cena netto	**36,50 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3651**
Kod EAN	**6971608440533**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA 44053 PolarB SORTER KSZTAŁTÓW – ZEGAR

Przedstawiamy drewnianą zabawkę marki VIGA – sorter kształtów Zegar z serii PolarB.

Tego rodzaju zabawka znakomicie wspiera dziecko w rozwoju koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki, zręczności i zdolności poznawczych z zakresu liczb, kształtów, pojęcia czasu.

Zabawka w kształcie tarczy zegara posiada 2 ruchome wskazówki, 12 geometrycznych klocków oraz sznurek. Wszystkie klocki dodatkowo posiadają otwór dzięki któremu mogą być nawlekane niczym korale.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy. Farby są w 100% bezpieczne, spełniają normy bezpieczeństwa EN71 i ASTM.

Zabawka jest zapakowana w kolorowe opakowanie z okienkiem. Dzięki estetycznemu opakowaniu zabawka jest idealna na prezent.

Zabawka przeznaczona dla maluchów powyżej 18. miesiąca życia.

Cała seria zabawek PolarB została stworzona przez firmę VIGA aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

DANE TECHNICZNE:

Wymiar produktu:

śr: 220mm x wys: 70mm

Wymiary opakowania:

dł: 260mm x wys: 37mm x szer: 260mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44053 PolarB Sorter kształtów - Zegar

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej od 18 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 18 miesiąca życia. Zawiera długą linkę. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.