Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:43

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44221-polarb-jezowe-srubki-p-2850.html



# Viga 44221 PolarB Jeżowe śrubki

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **37,90 zł** |
| Cena netto | **30,81 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **5586** |
| Kod EAN | **6971608442216** |
| Producent | **Viga** |

## Opis produktu

Viga 44221 PolarB Jeżowe śrubki

Zabawa Jeżowymi śrubkami polega na wkręceniu pięciu drewnianych śrubek za pomocą śrubokręta lub paluszkami w specjalne otwory. Każda ze śrub ma inny kolor i kształt (kwadrat, trójkąt, koło, sześciokąt i serce). Poszczególne elementy są odpowiednio dostosowane do małych rączek dzieci co ułatwi im zabawę.
Jeżyk wspomoże w nauce figur geometrycznych, kształtów i kolorów oraz w doskonaleniu cierpliwość i rozwiju motoryki małych paluszków i dłoni.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek. Dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze produkty spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18+ miesiąca życia.

**DANE TECHNICZNE:**

**Wymiary produktu:**

Dł. 150 mm x wys. 130 mm x szer. 39 mm
Waga netto: 0,25 kg

**Wymiary opakowania:**

Dł. 190 mm x wys. 210 mm x szer. 47 mm
Waga brutto: 0,35 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44221 PolarB Jeżowe śrubki

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.