

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 09:07

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-44275-polarb-zielona-gitara-21-cali-p-3635.html>



Viga 44275 PolarB Zielona gitara-21 cali

Cena brutto	114,90 zł
Cena netto	93,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6781
Kod EAN	6971608442759
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 44275 PolarB Drewniana gitara / ukulele dla dzieci

Drewniana gitara / ukulele od **Viga Toys - seria PolarB** to idealna pierwsza gitara dla małego muzyka. Utrzymana w delikatnych, pastelowych barwach z uroczym motywem ptaszka, zachęca dzieci do nauki rytmu, dźwięków i rozwijania słuchu muzycznego. Instrument ma cztery nylonowe struny, które można stroić, dzięki czemu pozwala tworzyć prawdziwe melodie.

Gitara została wykonana z wysokiej jakości drewna i pomalowana bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami. W zestawie znajduje się **plansza z prostymi akordami i słowami popularnych piosenek**, co ułatwia naukę gry nawet najmłodszym.

Dzięki ergonomicznej budowie i lekkiej konstrukcji, instrument doskonale dopasowuje się do dziecięcych rąk, umożliwiając komfortową grę zarówno w domu, jak i w przedszkolu.

Zalety zabawki:

- Rozwija słuch muzyczny i poczucie rytmu
- Wspiera koordynację ruchową i koncentrację
- Zachęca do kreatywnej zabawy i występów
- Bezpieczna, solidna konstrukcja z drewna
- Piękny, pastelowy design z kolekcji PolarB

Zawartość zestawu:

- Drewniana gitara / ukulele z 4 strunami
- Plansza z akordami i tekstem piosenek
- Drewniana podstawka na planszę

Wiek: od 3 lat

Materiał: drewno, nylon

Kolor: pastelowa zieleń z motywem muzycznym

Wymiary produktu:

Dł.535 x szer.180 x wys.58 mm

Wymiary opakowania:

Dł.550 x szer.200 x wys.70 mm

Waga: 0,33 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44275 PolarB Drewniana gitara / ukulele dla dzieci

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakkolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

Link do instrukcji: