Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44547-drewniany-zegar-nauka-godzin-p-2365.html



Viga 44547 Drewniany zegar - nauka godzin

Cena brutto	**59,90 zł**
Cena netto	**48,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3990**
Kod EAN	**6971608445477**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 44547 Drewniany zegar - nauka godzin

Viga przedstawia wspaniałą, drewnianą pomoc edukacyjną w formie **zegar - nauka godzin**.

Drewniany zegar od Viga Toys to idealny **zestaw „treningowy”**
i prezentowy, nadaje si? j
ako pomoc dydaktyczna w domu, przedszkolu i szkole.
Nauka godzin na stoj?cym
drewnianym zegarze b?dzie ?atwiejsza, a zabawa wsp
omo?e **nauk? odczytywania oraz zapisu godziny**
. Do zestawu od VIGA zosta?y za??czone ma?e plansze z oznaczeniem konkretnej godziny do ?wiczenia. Mo?emy
równie? w dowolny sposób oznaczy? czas i w ten sposób uczy? malucha **korzystania z zegarka**.

Ch?on?ce wiedz? maluchy dzi?ki temu edukacyjnemu zegarowi b?d? mog?y poznawa? i uczy? si? jednocze?nie jak
nale?y zapisa? godzin? w formie cyferek jak i za pomoc? odpowiedniego ustawienia wskazówek na tarczy zega
ra, ?wietnie si? przy tym bawi?c.

Zestaw do nauki czasu nadaje si? równie? **do rozwoju Montessori**.

Niew?tpliwym atutem tego zegara s? korzy?ci jakie dziecko osi?ga, a jest to nauka logicznego my?lenia, nab
ycie ?wiadomo?ci czasu, poprawienie koordynacji r?ka- oko i wzmacnianie umiej?tno?ci poznawczych.

Wspania?a okazja do sp?dzenia wspólnego czasu z dzieckiem poprzez nauk?.

Zegar przeznaczony jest do nauki dla starszych dzieci 3+.

Nasz zegar okaże się niezastąpiony podczas:

-Oznaczania i odczytywania godziny w formie cyfrowej i za pomocą ustawienia wskazówek.

-Oznaczania i odczytywania części dnia.

Zestaw zawiera drewniane owoce oraz akcesoria:

- Drewniana tarcza zegara z wyci?tymi otworami do umieszczenia cyferek oznaczaj?cych godzin?.
- 12 drewnianych kart instrukta?owych.
- Woreczek – organizer na akcesoria.

Z tej tematyki proponujemy:

- Viga 44053 Sorter kształtów Zegar.

- Viga 44056 Kalendarz i zegar.

- Viga 44560 Labirynt magnetyczny – Zegar.

- Viga 50380 Tablica edukacyjna - zegar i kalendarz.

- Viga 56171 Drewniany zegar z sorterem kształtów.

- Viga 59235vg Edukacyjny zegar - sorter kształtów.

- Viga 59872 Tablica manipulacyjna kalendarz z zegarem.

- Viga 59980 Labirynt magnetyczny – zegar.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana farbami, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Viga wie, jak produkować zabawki najwyższej jakości. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3+ roku życia.

Dane Techniczne

Wymiary produktu:
dł: 285 mm x wys: 135 mm x szer: 260 mm

Waga: 0,69 kg

Wymiary opakowania:
dł: 305 mm x wys: 270 mm x szer: 35 mm

Waga: 0,77 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44547 Drewniany zegar - nauka godzin

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia. Zawiera długie sznurki. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.