Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:05

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44579-zestaw-do-nauki-krojenia-maly-kucharz-p-2368.html



Viga 44579 Zestaw do nauki krojenia - mały kucharz

Cena brutto	**104,90 zł**
Cena netto	**85,28 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3994**
Kod EAN	**6971608445798**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 44579 Zestaw do nauki krojenia - mały kucharz

Zestaw do nauki krojenia – mały kucharz od firmy Viga to idealna zabawka, która pobudzi wyobraźnię Waszego dziecka. Drewniane zabawki w formie różnych produktów spożywczych mogą być wykorzystane jako materiał wizualny na zajęciach z dziećmi w grupie i w domu. Podczas kiedy rodzic będzie robić posiłek dla całej rodziny, nasza mała kucharka lub kucharz przygotują wspaniały posiłek z ulubionymi przez siebie dodatkami dla swoich lal i misiów. Dzięki bezpiecznemu nożykowi, który jest wykonany z drewna, dziecko z łatwością „pokroi" rybkę, pomidorka czy arbuza. Podczas wspólnej zabawy, każdy rodzic będzie mógł nauczyć dziecko jak posługiwać się w przyszłości ostrymi akcesoriami kuchennymi. Dodatkową, zaletą jest fakt, że wszystkie produkty połączone są rzepami co daje niekończącą się zabawę. Wszystkie mają wyrafinowany i realistyczny wygląd. Po skończonym posiłku można je z powrotem połączyć. Gładka powierzchnia i nietoksyczne materiały zapewniają bezpieczną zabawę nawet podczas dotykania zabawki małymi ustami.
Zestaw do nauki krojenia - mały kucharz dla spodoba się chłopcom i dziewczętom w wieku przedszkolnym. Drewniane produkty spożywcze pozwalają urozmaicić gry fabularne, uzupełnić zabawkowe kuchnie, nauczyć się przyrządzania prostych potraw.
Dzieci stają się bardziej towarzyskie, kreatywne, pewne siebie. Zestaw ten kształtuje umiejętności społeczne, ćwiczy motorykę rąk, rozwija myślenie i wyobraźnię dzieci. Polecany do przedszkoli i ośrodków rozwoju. Zestaw zawiera drewniane produkty spożywcze, owoce, warzywa oraz akcesoria: - deska do krojenia z uchwytem ułatwiającym przenoszenie - nożyk - udko kurczaka - ryba - pomidorek - marchewka

- banan
- jabłko
- arbuz cząstka
- pomarańcza
- gruszka
- czosnek
- bakłażan
- grzybek

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci już od 18 miesiąca życia.

Zestaw zapakowany został w drewniane pudełko, które przykryte jest przesuwana akrylową pokrywką. Dzięki temu estetycznemu opakowaniu idealnie nadaje się na prezent.
Z tej tematyki proponujemy:
- Viga 50978 Mój pierwszy zestaw do krojenia - owoce
- Viga 50260 Zestaw do krojenia - lunch box
- Viga 50810 Zestaw do krojenia – hamburger i kanapka
- Viga 50979 Mój pierwszy zestaw do krojenia – warzywa
- Viga 50980 Mój pierwszy zestaw do krojenia – obiadek

- Viga 56219 Zestaw do krojenia – śniadanko
- Viga 44539 Zestaw do krojenia – owoce
- Viga 44540 Zestaw do krojenia - Warzywa

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana farbami, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Viga wie, jak produkować zabawki najwyższej jakości. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Dane techniczne

Wymiary produktu:
dł: 305 mm x wys: 205 mm x szer: 65 mm
Waga: 0,85 kg

Wymiary opakowania:
dł: 305 mm x wys: 205 mm x szer: 70 mm

Waga : 0,98 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44579 Zestaw do nauki krojenia - mały kucharz

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.