Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:01

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44653-tablica-manipulacyjna-otworz-i-zamknij-domek-p-2753.html



Viga 44653 Tablica manipulacyjna otwórz i zamknij - Domek

Cena brutto	**89,90 zł**
Cena netto	**73,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5100**
Kod EAN	**6971608446535**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 44653 Tablica manipulacyjna "otwórz i zamknij" - Domek

Drewniana tablica manipulacyjna w kształcie domku, znakomicie rozwija sensorykę i zdolność logicznego myślenia dziecka. Zaproponowana przez Vigę zabawka o nietypowej formie, uruchamia wyobraźnię dziecka, które „otwiera i zamyka” zamki na panelu sensorycznym. Na drewnianej tablicy umieszczono 4 pary drzwi, a za każdymi drzwiczkami znajduje inny obrazek. Bawiący się maluch musi pomyśleć, w jaki sposób otworzyć różne rodzaje zamków, a kiedy to się powiedzie, to za drzwiami zobaczy różne zwierzątka: jednego misia, dwa liski, trzy pieski lub cztery króliki. Każde drzwiczki zamknięte są innym rodzajem zamka.
Zabawa sprzyja rozwojowi zdolności motorycznych i pamięci dziecka.

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszych produktów, dlatego dbamy o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Wymiary produktu:
Dł. 300 mm x szer. 300 mm x wys. 25 mm
Wymiary opakowania:
Dł. 310 mm x szer. 310 mm x wys. 35 mm
Waga brutto: 0,8 kg

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44653 Tablica manipulacyjna "otwórz i zamknij" - Domek

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.