

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/viga-44661-food-tracki-pojazdy-cukierni-p-2780.html>

Viga 44661 Food Tracki - Pojazdy cukierni



Cena brutto	41,90 zł
Cena netto	34,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5331
Kod EAN	6971608446610
Producent	Viga

Opis produktu

Viga 44661 Food Tracki - Pojazdy cukierni

Zestaw pojazdów od firmy Viga to jeden z najwspanialszych zabawek, która zapewni Twojemu dziecku dużo ciekawej i kreatywnej zabawy. **Cztery Food Trucki posiadają możliwość zamontowania na dachu elementu z obrazkiem odpowiednim dla kawiarenki, lodziarni, cukierni i pizzerii.** Drewniane autka sprawdzą się podczas zabawy w domu oraz w terenie. Dziecko chętnie zabierze je do piaskownicy czy na plac zabaw. Maluch może odgrywać wiele scenek z pojazdami, co będzie kształtowało jego wyobraźnię.

Dzięki estetycznemu opakowaniu zabawka jest idealna na prezent!

Całość wykonana została z drewna bukowego pomalowanego nietoksycznymi farbami o stonowanych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla maluchów powyżej 18 miesiąca życia.

DANE TECHNICZNE

Wymiar autka:

Dł. 100 mm x wys. 88 mm x szer. 57 mm

Wymiary opakowania:

Dł. 215 mm x wys. 90 mm x szer. 115 mm

Waga brutto 0,6 kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka k. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 44661 Food Tracki - Pojazdy cukierni

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.

20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny

e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.