Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-44672-tablica-umiejetnosci-magiczne-przebieranki-p-2799.html



Viga 44672 Tablica umiejętności - Magiczne przebieranki

Cena brutto	**59,90 zł**
Cena netto	**48,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5333**
Kod EAN	**6971608446726**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA 44672 TABLICA UMIEJĘTNOŚCI – MAGICZNE PRZEBIERANKI

Przedstawiamy drewnianą zabawkę marki VIGA – magiczne przebieranki.

To fascynująca zabawka, która zapewnia dzieciom wiele godzin kreatywnej zabawy i rozwoju. Pomaga w ćwiczeniu umiejętności ubierania się za pomocą guzików, zamka błyskawicznego, klamry, sznurówki i paska. Każdy rodzaj zapięcia jest przymocowany do jednego drewnianego elementu, układanego na planszy z wyprofilowanymi otworami. Dzieci mogą wyjąć elementy i znaleźć grafiki ukryte pod spodem.

Zabawka pomaga ćwiczyć zdolności motoryczne i uczy podstawowych czynności związanych z ubieraniem się. Stymuluje rozwój wyobraźni i pomaga rozwijać umiejętność łączenia elementów w spójną całość.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości. Farby są w 100% bezpieczne, spełniają normy bezpieczeństwa EN71 i ASTM.

Puzzle zapakowane są w kolorowy karton, w sam raz na prezent.

Zabawka przeznaczona dla maluchów powyżej 18. miesiąca życia.

Cała seria zabawek VIGA została stworzona aby sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci w doskonaleniu procesu ich rozwoju poprzez zabawę.

DANE TECHNICZNE:

Wymiar produktu:

dł: 300mm x wys: 25mm x szer: 300mm

Wymiary opakowania:

dł: 310mm x wys: 35mm x szer: 305mm

Waga: 0,5kg

Opisy są własnością firmy PM Investment Group Napert, Soszyński Spółka komandytowa. Firma nie zezwala na ich kopiowanie lub powielanie - w całości lub części bez zgody.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Hulajnoga Magic
Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, chyba, że wzrost i waga dziecka umożliwiają dalsze korzystanie. Maksymalne obciążenie produktu 50kg.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy ze względu na wymagane umiejętności i wymiary produktu! Ryzyko upadku.
OSTRZEŻENIE! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym. Maksymalne obciążenie zabawki 50kg.
OSTRZEŻENIA!
Zawsze używaj sportowego obuwia oraz sprzętu ochronnego (kask, rękawiczki, ochraniacze na łokcie i kolana) podczas jazdy na zabawce.
Należy zapoznać swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami związanymi z jazdą na zabawce, które znajdują się w instrukcji obsługi.
Podczas jazdy na zabawce dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas znajdować się w zasięgu jej wzroku.
Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabawka jest prawidłowo złożona i wszystkie części odpowiednio dokręcone.
Nie używać zabawki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jeśli jest brak jakiegokolwiek elementu. Nie stosuj części zamiennych innych niż te sugerowane przez producenta.
Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.
Przed użyciem – upewnij się, że wszystkie elementy wymagające zablokowania – są zablokowane i nie ma możliwości np. zmiany wysokości kierownicy bez ich odblokowania.

Jazda i hamowanie:

W celu jazdy do przodu – dziecko musi stanąć stabilnie na hulajnodze trzymając obie ręce na kierownicy. Jedną nogą odpychać się od podłoża, żeby nabrać prędkości. Następnie można dostawić nogę napędzającą na podest i korzystać z siły rozpędu, aby jechać.
Żeby skręcić w prawo-przechyl hulajnogę balansując ciałem w prawo
Żeby skręcić w lewo-przechyl hulajnogę balansując ciałem w lewo
Hamowanie nie stanowi problemu – wystarczy nastąpić hamulec tylnego koła i docisnąć. Naucz dziecko hamować przed rozpoczęciem jazdy.

Z produktu należy korzystać w bezpiecznych miejscach – takich jak np. wnętrze domu, ogrodzone podwórko, plac zabaw etc. Nie korzystaj z produktu na piachu i innej sypkiej nawierzchni. Nie korzystaj z zabawki na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu otwartych zbiorników wodnych.
Nie używać w ruchu ulicznym i na drogach publicznych! Korzystanie z zabawki na drogach publicznych może powodować wiele zagrożeń dla użytkownika i osób trzecich. Korzystający z tych dróg są bardziej doświadczeni i jeżdżą szybciej – mogą wpaść na dziecko co może spowodować poważne obrażenia. Na takich drogach występują duże pochyłości – dziecko może nie być w stanie kontrolować prędkości i może to spowodować upadek.

Wszelkie pozostałe informacje – znajdują się w instrukcji obsługi, do której link znajduje się na stronie producenta.

Producent:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

Link do instrukcji:
www.pminvestment.pl/manual/magic_manual.pdf