Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:27

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50178-edukacyjny-chodzik-dla-dzieci-pink-p-541.html



Viga 50178 Edukacyjny chodzik dla dzieci - pink

Cena brutto	**159,00 zł**
Cena netto	**129,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0833**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510501785**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA EDUKACYJNY CHODZIK DLA DZIECI "PINK" 50178

Rewelacyjny chodzik od firmy Viga został zaprojektowany z myślą o najmłodszych, aby dziecko mogło bezpiecznie i stabilnie poruszać się trzymając go za drewnianą rączkę. Zabawka świetnie łączy funkcję zarówno chodzika jak i panelu edukacyjnego, który uczy liczenia, dopasowywania kształtów i kolorów. Dodatkowo rozwija jego wyobraźnię, oraz kreatywne myślenie. Dzięki temu chodzikowi będziesz mógł zaobserwować jak Twoje dziecko nabiera nowych sprawności ruchowych.

Panel przedni zawiera :

- zegar ze obrotowymi wskazówkami,
- kolorowe liczydło,
- pętlę motoryczną z kolorowymi koralikami,
- cylinder,
- mały ślimak wędrujący po torze,
- zębate koła

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w odcieniach różu i bieli, które zadowolą każdą małą księżniczkę i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Chodzik jest przeznaczony dla malucha od 18 miesiąca życia.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

dł: 482mm x wys: 345mm x szer: 300mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50178 Edukacyjny chodzik dla dzieci "pink"

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła. Przed użyciem zabawki usuń opakowanie, trzymaj z dala od dzieci śrubokręt oraz małe elementy potrzebne do montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą szmatką. INSTRUKCJA MONTAŻU Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową montażu dołączoną do zabawki. Przed zmontowaniem - trzymaj wszystkie elementy poza zasięgiem dziecka. Montażu może dokonywać tylko osoba dorosła.