Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:11

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50390-gra-2w1-balasnsujacy-slon-p-1326.html



# Viga 50390 Gra 2w1 - balansujący słoń

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **44,90 zł** |
| Cena netto | **36,50 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **2254** |
| Kod producenta | **Viga** |
| Kod EAN | **6934510503901** |
| Producent | **Viga** |
| Wiek dziecka | **od 3 lat** |

## Opis produktu

"Balansujący słoń" od firmy Viga to ciekawa gra 2 w 1, idealnie sprawdza się jako prezent dla każdego maluszka. Początkowo dla najmłodszych jako zabawka, która rozwinie koordynację ręka-oko, oraz rozwinie zdolność logicznego myślenia. Pozwoli na radosną zabawę zarówno w większym gronie, jak i samodzielnie. Gdy nasz Maluszek stanie się Smykiem, posłuży jako gra, ucząca praw fizyki, zarządzania, zabawy w grupie oraz radzenia sobie z niepowodzeniami. Gra zawiera balansującą bazę – w formie słonika, 24 walców w 3 rozmiarach oraz 6 różnych kolorach, oraz kostka do gry.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymiary opakowania:

dł: 335mm x szer: 195mm x wys: 33mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50390 Gra 2w1 - balansujący słoń

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.