Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:08

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50392-piramidka-edukacyjna-p-475.html



Viga 50392 Piramidka edukacyjna

Cena brutto	**75,90 zł**
Cena netto	**61,71 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0900**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510503925**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA PIRAMIDKA EDUKACYJNA 50392

Piramidka edukacyjna od firmy Viga to jeden z najwspanialszych zabawek, która będzie służyła długo i zapewni Twojemu dziecku wiele lat ciekawej i kreatywnej zabawy. Zestaw 6 sztuk drewnianych kolorowych klocków w różnych rozmiarach, dzięki którym maluchy stawiają pierwsze kroki w budowaniu wież. Ta fantastyczna zabawka sprawdza się jako pomoc dydaktyczna. Na każdej ściance klocka znajduje się różny materiał edukacyjny.

Zestaw zawiera 6 klocków z rysunkami :

- cyferek
- dzikich zwierząt
- kolorów
- figur geometrycznych
- przyrody

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:

dł: 480mm x wys: 110mm x szer: 110mm
Wymiary opakowania:
dł: 220mm x wys: 120mm x szer: 120mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50392 Piramidka edukacyjna

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 12 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.