Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-50683-przebijanka-skaczace-zwierzatka-p-1252.html



Viga 50683 Przebijanka skaczące zwierzątka

Cena brutto	**57,90 zł**
Cena netto	**47,07 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2161**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510506834**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Przebijanka skaczące zwierzątka od firmy Viga to zabawka, którą pokocha każde dziecko. Intensywne kolory, sympatyczne zwierzątka oraz wygodny w uchwyceniu młotek zachęcą każdego malucha do zabawy. Przy okazji zabawka poprawi koordynację wzrokowo-ruchową, jak i pomoże ćwiczyć sprawność rączek. Zadaniem dziecka jest „katapultować” zwierzątka za pomocą drewnianego młoteczka.

Zestaw zawiera:

podstawkę,
3 kolorowe bolce ze zwierzątkami,
młoteczek do wybijania

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to, aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).
Wymiary opakowania:
dł. 182mm x wys. 125mm x szer. 100mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 50683 Przebijanka skaczące zwierzątka

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18

04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.