Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:11

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-51308-gra-memo-zwierzatka-p-660.html



Viga 51308 Gra memo zwierzątka

Cena brutto	**34,90 zł**
Cena netto	**28,37 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1560**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510513085**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Kiedy pojawią się już pierwsze słówka,

Czas by i pamięć poćwiczyła główka...

Wciągająca gra Memo zwierzątka od VIGI to drewniana odsłona popularnych gier z serii memory, która dzięki solidnemu wykonaniu posłuży na lata. Polega ona na odwróceniu krążków z nadrukiem zwierzątek i odgadywaniu gdzie ukryte są pary. Kto zgadnie zabiera parę. Osoba z największą ilością par wygrywa.

Wspólna zabawa jest czymś co najlepiej rozwija tak ważną dla dziecka pamięć i wyobraźnię, jednocześnie doskonale przygotowując je do przyszłej edukacji przedszkolnej.

Memo zwierzątka, to wspaniały sposób na wspólne spędzanie czasu dla całej rodziny.

Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 210mm x wys: 45mm x szer: 190mm
Wymiary opakowania:
dł: 206mm x wys: 46mm x szer: 1900mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51308 Gra memo zwierzątka

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD

315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.