Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:24

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-51314-puzzle-na-podkladce-kaczuszka-p-1493.html



Viga 51314 Puzzle na podkładce - Kaczuszka

Cena brutto	**14,90 zł**
Cena netto	**12,11 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2610**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510513146**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Kolorowe i bardzo proste Puzzle dla Maluszka od Viga z obrazkiem kaczuszki. W zestawie znajdują się cztery elementy, które należy ułożyć na drewnianej podstawce. Gdy pociecha prawidłowo dopasuje kształty powstanie układanka z nowym przyjacielem. Obrazek jest w wyrazistych kolorach które przykują uwagę smyka.

Puzzle idealnie mieszczą się w dłoni maluszka, co pomoże ćwiczyć małą motorykę rączki. Drewniane puzzle wspaniale sprawdzą się podczas podróży lub na wakacjach. Uczą kreatywnego myślenia, ćwiczą zręczność oraz wzrok dziecka

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymiary opakowania:

dł: 150mm x szer: 150mm x wys: 8mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51314 Puzzle na podkładce - Kaczuszka

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub

go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.