

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 10:33

Link do produktu: <https://www.megasmuk.pl/viga-51319-puzzle-na-podkladce-zyrafa-p-1494.html>



Viga 51319 Puzzle na podkładce - Żyrafa

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2611
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510513191
Producent	Viga

Opis produktu

Kolorowe i bardzo proste Puzzle dla Maluszka od Viga z wizerunkiem żyrafy. W zestawie znajdują się cztery elementy, które należy ułożyć na drewnianej podstawie. Gdy pociecha prawidłowo dopasuje kształty powstanie układanka z nowym przyjacielem. Obrazek jest w wyrazistych kolorach które przyciągają uwagę smyka.

Puzzle idealnie mieszczą się w dłoni maluszka, co pomoże ćwiczyć małą motorykę rączy. Drewniane puzzle wspaniale sprawdzą się podczas podróży lub na wakacjach. Uczą kreatywnego myślenia, ćwiczą zręczność oraz wzrok dziecka

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wymiary opakowania:

dl: 150mm x szer: 150mm x wys: 8mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51319 Puzzle na podkładce - Żyrafa

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub

go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.