Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-51321-mini-piramidka-lody-owocowe-z-truskawka-p-516.html



Viga 51321 Mini piramidka lody owocowe z truskawką

Cena brutto	**27,90 zł**
Cena netto	**22,68 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0942**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510513214**
Producent	**Viga**

Opis produktu

VIGA MINI PIRAMIDKA -LODY OWOC.Z TRUSKAWKĄ 51321

Zestaw „Lody owocowe z truskawką” w różowym kolorze od firmy Viga to idealna zabawka, która pobudzi wyobraźnię Waszego dziecka. Idealny prezent dla przyszłych cukierników. Dzięki niemu dziecko samo przygotuje przepyszny deser lodowy, którym poczęstuje wszystkich domowników. Stworzy idealne przyjęcie lub poczęstunek dla swoich lalek czy misiów. Zestaw zawiera 4 warstwy lodów, które udekorowane są kolorową posypką i ozdobione na czubku słodką truskaweczką. Zestawu można łączyć ze sobą poprzez nałożenie elementów na drewniany kołeczek.
Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 2 roku życia.
Zabawka wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 85mm x wys: 150mm x szer: 68mm
Wymiary opakowania:
dł: 195mm x wys: 100mm x szer: 75mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51321 Mini piramidka lody owocowe z truskawką

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska

email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.