

Link do produktu: <https://www.megasmyk.pl/viga-51605-zestaw-maly-kucharz-salatka-z-przepisami-p-1313.html>



Viga 51605 Zestaw mały kucharz - салатка z przepisami

Cena brutto	75,90 zł
Cena netto	61,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2241
Kod producenta	Viga
Kod EAN	6934510516055
Producent	Viga
Wiek dziecka	+ 18 miesięcy

Opis produktu

Coś nowego dla dzieci.... Zestaw mały kucharz....

Każdy z Nas bawił się w kucharza... Zapewnijmy i Naszym Maluchom podróż w krainę wyobraźni. Niech przyrządzą swoje własne danie, z smakowicie wyglądających kolorowych warzyw.

Wspaniały zestaw do zabawy w kucharza w zestawie z przepisami według których twoje dziecko przyrządzi smakowicie wyglądającą sałatkę. Dziecko podczas zabawy rozwinie swoją świadomość żywieniową. Pomoże wpoić zdrowe nawyki żywieniowe.

36 częściowy zestaw zawiera:

- miseczkę,
- drewniany widelczyk oraz łyżeczkę,
- buteleczki z sosem Vinegar oraz Oliwę z oliwek,
- składniki do przygotowania sałatki: liście sałaty, plasterki czerwonej papryki, plasterki marchewki, pomidorka, ogóreczek, krążki cebulki, awokado, jajeczko,
- +ulotka z przepisami.

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia.

Wymiary opakowania:

dł: 422mm x szer: 242mm x wys: 65mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 51605 Zestaw mały kucharz - sałatka z przepisami

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 18 miesięcy.

PRODUCENT:

Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:

PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.

OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.