Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:04

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-58771-kolorowe-cymbalki-p-1865.html



Viga 58771 Kolorowe cymbałki

Cena brutto	**69,90 zł**
Cena netto	**56,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2936**
Kod EAN	**6934510587710**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Viga 58771 Kolorowe cymbałki

Kolorowe cymbałki z drewna to idealna zabawka dla początkującego muzyka.
Cymbałki stworzone są z ośmiu blaszek w różnych kolorach.
Zabawa instrumentem uczy dzieci rozpoznawania dźwięków oraz korzystnie wpływają na poczucie rytmu. Dodatkowo, zabawka pobudza kreatywność i twórcze myślenie, a także uczy cierpliwości i poprawia pamięć i koncentrację. Zabawka świetnie sprawdzi się również podczas nauki kolorów.
Osiem różnych dźwięków pozwoli na zagranie prostych melodii.
Doskonale sprawdzą się jako pierwszy instrument dla Twojego dziecka.
Instrument z pewnością zajmie Twoje dziecko na długie godziny i zaszczepi pasję do muzyki.
Wystarczy delikatnie uderzyć pałeczką w drewniany klocek, aby wydobyć z nich dźwięk.
Intensywność dźwięku zależy od mocy uderzenia.
Doskonała zabawka dla chłopców i dziewczynek.
Żywe, ciepłe kolory z pewnością zachęcą Twoje dziecko do zabawy.
Całość wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nietoksycznymi farbami w żywe barwy, które zadowolą każdego użytkownika i dadzą mnóstwo radości z zabawy.

Zabawka przeznaczona jest dla dzieci już od 18 miesiąca życia.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i jakość naszego towaru, dlatego dbamy o to aby farby, którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

DANE TECHNICZNE

Wymiar produktu:
dł: 310mm x wys: 225mm x szer: 45mm
Wymiary opakowania:
dł: 312mm x wys: 227mm x szer: 47mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 58771 Kolorowe cymbałki

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie słuchu.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.