Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:24

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-59228-jajka-drewniane-6-szt-p-1500.html



Viga 59228 Jajka drewniane 6 szt

Cena brutto	**19,90 zł**
Cena netto	**16,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2617**
Kod producenta	**Viga**
Kod EAN	**6934510592288**
Producent	**Viga**

Opis produktu

Zestaw 6 drewnianych jajek w wytłaczance od Vigi to ciekawa i nietuzinkowa zabawka.

Dzięki niej dziecko może naśladować dorosłych i rozwijać zainteresowania np. kulinarne. Możne też bawić się w przygotowywanie posiłków dla innych. Nie ma obawy, że takie jajka się potłuką, czy „zepsują" więc można bawić się nimi bez końca. Zestaw przydatny jako wyposażenie dziecięcego sklepu, czy mini kuchni.

W skład zestawu wchodzi 6 drewnianych jajek (3 białe i 3 beżowe) w wytłaczance.

Dzięki estetycznemu opakowaniu zestaw jest idealny na prezent!

Całość wykonana została z drewna bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach, które przyciągną wzrok oraz zachęcą do zabawy dając jednocześnie mnóstwo radości z zabawy.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci oraz najwyższa jakość zabawek, dbamy zatem o to, aby farby którymi malujemy nasze zabawki nie były toksyczne i spełniały normy bezpieczeństwa (EN71 i ASTM).

Zabawka przeznaczona dla dzieci 3+.

Wymiary produktu: 150mm x 105mm x 70mm

Deklaracja zgodności CE

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 59228 Jajka drewniane 6 szt

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jej element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.