Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:54

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/viga-59692-kasa-p-904.html



# Viga 59692 Kasa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **74,90 zł** |
| Cena netto | **60,89 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1859** |
| Kod producenta | **Viga** |
| Kod EAN | **6934510596927** |
| Producent | **Viga** |

## Opis produktu

Jestem w sklepie z rodzicami,
jadę wózkiem z zakupami,
a w tym wózku są warzywa,
i wędliny i pieczywa...

Zabawa w sklep – któż z nas się w nią nie bawił... Gdy pogoda nie dopisywała i musieliśmy bawić się w domu... Drewniana kasa sklepowa od VIGA wprowadzi Twoje dziecko w ekscytującą zabawę jako kasjer lub sprzedawca w supermarkecie, sklepie z odzieżą, czy też kwiaciarni. Zestaw zawiera skaner, kartę kredytowa, 40 monet i rolkę taśmy do drukowania paragonów. Gra rozwija wyobraźnię i fantazję, wspomoże naukę liczenia, nauczy jak posługiwać się pieniędzmi, wzbogaci umiejętności społeczne.
Wykonane z najwyższej jakości drewna bukowego, pokryta farbami przyjaznymi dziecku.

Wymiary: 180 x 180 x 95 mm

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Viga 59692 Kasa

Zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy. Ryzyko udławienia. Zawiera długie sznurki. Ryzyko uduszenia.

PRODUCENT:
Ningbo Viga International Co., Ltd.
20F, 588 CANHGAI ROAD
315040, NINGBO, Chiny
e-mail: sales@vigatoys.com

IMPORTER:
PM INVESTMENT GROUP Napert, Soszyński Sp.k.
Podkowy 18
04-937 Warszawa, Polska
email: info@pminvestment.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
OSTRZEŻENIA! Przed użyciem zabawki usuń opakowanie. Przed użyciem zabawki sprawdź czy wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Nie używać zabawki jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje. Czyszczenie: Przetrzyj wilgotną ściereczką lub szczotką o miękkim włosiu zwilżoną w wodzie z mydłem. Nie mocz drewna w wodzie. Po

umyciu wytrzyj do sucha czystą ściereczką.